

Inhoudsopgave

Zelfinstallatiehandleiding F	P.2
CT-functie uitgelegd F	9.27
Configuratie met meerdere eenheden F	P.28
Waarschuwingslichten F	P.28
App-instellingen F	P.29
Gebruik van energiemeters van derde patijen	9.37



Zelfinstallatie van het Marstek Venus E-product samen met de CT003 P1-poort slimme meterlezer.

Belangrijke opmerking:

- Voor de beste Marstek-ervaring is een slimme meter met DSMR5.0 of hoger noodzakelijk. Als u geen slimme meter met DSMR5.0 of hoger hebt, raden wij u aan om de CT002-energielezer te installeren om te werken met uw nieuwe Marstek Venus-thuisbatterij. CT002 kan worden aangeboden door uw installateur en moet worden geïnstalleerd door een professionele installateur.
- De volgende meters zijn voorbeelden van veelvoorkomende slimme meters met DSMR5.0 in Nederland

https://www.besscenter.com/ems/whitelist/index.html



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

Update time: 2025.3.19				
MN200	AM550	ED300L	MA304-SMR5.5	2
MA304C	MA105C-SMR5.5	E360-SMR5.0	E350-SMR5.0	
Г Т210-D	XS210	(9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	S211	
E0058				

- 3. Het product is ontworpen voor plug-and-play voor een uitgangsvermogen van 800 W. Een uitgangsvermogen van 2500 W is alleen mogelijk als een gecertificeerde elektricien de installatieomgeving heeft beoordeeld, inclusief maar niet beperkt tot geschikte bedrading van het huis, andere belastingen op dezelfde fase als waar Venus op moet worden aangesloten, enz.
- 4. Voeg de draadloze P1-poortlezer CT003 toe
 - Inhoud van de verpakking van de CT003 P1-meter
 - o P1-meter
 - o Antenne
 - USB-C naar RJ11-kabel
 - 5W USB-C-stroomadapter
 - USB-C naar USB-C-kabel



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

- Schroef de antenne op de P1-meter
- Let op: Er zijn 2 USB-C-poorten. Sluit de USB-C naar RJ11-kabel aan op de USB-C-poort die is gemarkeerd met "P1"
- Sluit de RJ11-connector aan op de P1-poort van uw slimme meter

Let op: Wanneer uw slimme meter DSMR 5.0 of hoger is, zal de meter stroom leveren en is een stroomadapter niet nodig. Alleen als u meerdere P1-apparaten en een P1-splitter hebt, gebruikt u de meegeleverde adapter en USB-C-kabel, sluit deze aan op "IN" op de P1-meter.

Voor iPhone-gebruikers

1. Download app Marstek uit de App Store of Google Play



MARSTEK 17+

Hamedata Technology Co., Limited

Ontworpen voor iPad

★★★★★ 3,9 • 30 beoordelingen

Gratis

Let op: Zorg ervoor dat u voor de installatie een goede wifi-ontvangst hebt op de locatie van de slimme meter en de locatie van Venus Battery. Zorg dat u uw wifi-SSID en wachtwoord bij de hand hebt.



Volg de instructies om een account te registreren



Sta Bluetooth-toegang toe. Bluetooth wordt gebruikt om Venus-batterij- en firmware-upgrades te installeren. Selecteer Sta Toe



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

20:46 ◀ App Store	奈 🔳
k Schakel server	
Europese Unie	\odot
China	0
VS en niet-EU	0
Cr Schakel Bluetooth in om 'Marstek' verbinding te late maken met accessoires Sele basi Instellingen Sluit EU. Als u de overeenkomstige ser selecteert, worden sommige gege mogelijk niet gesynchroniseerd.	op ver niet evens
ок	

Ga naar instellingen.



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

Instellingen	Bluetooth
Bluetooth	C
Deze iPhone is de terwijl Bluetooth-i	tecteerbaar als 'FP 的 iPhone' nstellingen open is.
MIJN APPARATEN	
	Geen verbinding 🧯
	Geen verbinding 🤇
	Geen verbinding 🤅
	Geen verbinding
	Geen verbinding
	Geen verbinding 🤅
	Geen verbinding
	Geen verbinding 🤅
	Geen verbinding
	Geen verbinding 🤅
	Geen verbinding
	Geen verbinding 🤅
	. Geen verbinding 🤅



 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

Langs de Werf 8,	1185 XT	Amstelveen
------------------	---------	------------

20:46 < Schakel server \oslash Europese Unie Ο China VS en niet-EU Ο Ο China (Hongkong en Macau) Selecteer de overeenkomstige server op basis van de regio van de huidige verblijfplaats, inclusief EU, China en niet-EU. Als u de overeenkomstige server niet selecteert, worden sommige gegevens mogelijk niet gesynchroniseerd. ок

Selecteer regio, Europese Unie



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Volg de instructies om een account aan te maken. Selecteer Registreren.



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Let op: zorg ervoor dat u bij deze stap toegang hebt tot het e-mailadres waarmee u het account aanmaakt. Er wordt een verificatiecode verzonden die u binnen 60 seconden moet invoeren.

Selecteer de verificatiecode om de code te ontvangen en selecteer vervolgens Registreren





Nadat u zich succesvol heeft geregistreerd, kunt u inloggen.





Voeg uw CT003-meter toe aan de Marstek-app

Selecteer Apparaat toevoegen op de startpagina



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

20:50		h 🔶 🔲
<	Apparaat toevoege	n
Kies alsjeb te voegen	lieft de volgende methode om ee	n apparaat toe
Alleen M apparaat Bluetootl kies je Bl	5000/Mars-serie/Jupiter-se kan ervoor kiezen om een h toe te voegen. Voor ande uetooth om een apparaat t	erie- QR-code of re apparaten oe te voegen
	Toevoegen via QR-code	\rightarrow
\mathbf{x}	Toevoegen via Bluetooth	\rightarrow
Nog ge virtue	een apparaat, laten we eerst el apparaat proberen	een

Kies Toevoegen via Bluetooth

(zorg ervoor dat je telefoon is verbonden met het wifi-netwerk thuis en dat Bluetooth is ingeschakeld)

Schuif omlaag op het scherm, u ziet een lijst met Martek-apparaten binnen het Bluetooth-bereik)



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Selecteer het MST-SMR-xxxx-apparaat



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01





Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Voer de wifi-SSID in. De SSID wordt automatisch weergegeven als de telefoon is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk thuis (aanbevolen) Voer het wachtwoord van uw wifi in



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Nadat u verbinding hebt gemaakt met wifi, moet u de firmware elke keer bijwerken wanneer u hierom wordt gevraagd.



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

+31 (0)20 758 6000 +31 (0)20 758 6001 Tel: Fax: E-mail: info@meanwell.eu Web: www.meanwell.eu KvK Amsterdam: 34246510 BTW-nr.: NL8156.05.535.B01



Firmware OTA-upgrade bevestigen

(PS: Als u meerdere units in een huishouden gebruikt, kunt u via de feedbackfunctie van de gebruiker firmwareversie 114 opvragen)



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Scherm nadat de firmware succesvol is bijgewerkt



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01





Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

20:55		
<	Meterselectie	
Producent	:	
Kaifa		>
Model		
MA304-SI	MR5.5-P1	
	Zeker	
Kies eerst he	et merk en vervolgen	s het model van uw slimme meter

Kies eerst het merk en vervolgens het model van uw slimme meter. Bijvoorbeeld Kaifa, MA304 SMR5.5



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Uw CT003 is nu verbonden



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

2. Installatie van Venus E Battery: Verplaats de batterij naar een ideale locatie met goede wifi. Steek de stroomkabel in het stopcontact. Volg dezelfde stappen, voeg het apparaat toe via Bluetooth, benoem (VenusE), voeg wifi toe.

Het volgende scherm is om de CT003 te selecteren om te koppelen met uw batterij







CT in de linkerbenedenhoek moet groen oplichten. Selecteer Auto





Drie opties om uit te kiezen: Zelfconsumptiemodel, Al-optimalisatie en Manual mode. Zie later in deze handleiding voor details. Selecteer hier zelfconsumptie en selecteer Configureren





Vergelijkbaar met het installatieproces van CT003, voeren we volgens de instructies een firmware-upgrade uit naar de nieuwste versie Let op: de nieuwste versie is momenteel V150. Als u meerdere batterijunitconfiguraties gebruikt, gebruik dan de functie voor "gebruikersfeedback" om versie 151 aan te vragen die de werking van meerdere units ondersteunt.



Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, zou de batterij correct moeten werken in de zelfverbruiksmodus.

Mochten er nog steeds problemen zijn, dan kunt u contact opnemen met info@meanwell.eu of gebruikmaken van de feedbackfunctie in de app.

Let op: CT-functie uitgelegd

21:20	🔶 🔲
< CT-we	ergave 🔿
Marstek CT	003 Wijzigen
Uitgangsvermogen Referentie	Drie-fasensom > (Fase A + B + C)
Drie-fasensom (Fase A	+ B + C) 🗸
Enkelvoudig Fase	
Auto Dia	agnosis



Voor CT002 of CT003 kunt u uw uitgangsvermogenreferentie kiezen:

- A. Drie-fase som
- B. Enkele fase

Wanneer u thuis drie fasen hebt en kiest voor driefasensom, zal de Venus E maximaal proberen (max. 800W output of 2500W opladen) om te voorkomen dat er in de som van het totaal wordt teruggeleverd aan het net. Wanneer u kiest voor eenfase, zal Venus alleen rekening houden met de fase waarop het is aangesloten. In een eenfasewoning moet eenfase worden geselecteerd.

Let op: Meerdere units op dezelfde fase of verschillende fasen

Vanaf Venus E-apparaatfirmware V151 ondersteunt het apparaat meerdere units in groepsoperaties, bijvoorbeeld één op elk van de drie fasen of 2 op één fase. In het scenario van meerdere units op één fase moet het worden geëvalueerd door gecertificeerde elektriciens die de installatie van uw zonnesystemen hebben uitgevoerd. Zorg ervoor dat uw CT003 is bijgewerkt naar V114 of later

Let op: Waarschuwingslampje

Op het voorpaneel zit een waarschuwingslampje in het rood. Het meest voorkomende scenario in Nederland is dat het waarschuwingslampje afgaat in verband met netcondities, zoals netoverspanning, over- of onderfrequentie en andere schommelingen. Wanneer het waarschuwingslampje brandt, schakelt u de batterij uit door 3 seconden op de aan/uit-knop te drukken. Start de batterij opnieuw op en in de meeste gevallen zal de batterij weer normaal werken. Als het waarschuwingslampje blijft branden, koppelt u uw batterij los en informeert u onze klantenservice via de feedbackfunctie.



Navigeren door enkele belangrijke instellingen in de app (V1.6.22)

Selecteer uw batterij in het batterijoverzicht



Selecteer het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01







Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

1. Wifi-configuratie: In deze weergave kunt u het wachtwoord invoeren. Als uw apparaten echter in de vorige stappen correct zijn ingesteld, hoeft u in deze weergave het wifi-wachtwoord niet in te voeren.







2. Elektriciteitsprijs instellen: Deze functie is op dit moment alleen voor eigen verbruik en handmatige modus. U kunt de laadprijs instellen, 0 (nul) bijvoorbeeld wanneer u alleen laadt met uw extra zonne-energie van de panelen. Ontlaadprijs ingesteld op uw contract met uw energieleverancier.





3. Laad- en Ontlaadstrategie



- Configureren Zelfconsumptie: wanneer CT-003/CT002 detecteert dat het zonnepaneel
- Zelfconsumptie: wanneer CT-003/CT002 detecteert dat het zonnepaneel overtollige energie teruggeeft aan het net, begint uw Venus-E met opladen op 2,5 kW
- AI-optimalisatie: eerst selecteert u "uw land of regio: Nederland". De huidige functie is om gemiddelde dynamische energieprijzen in Nederland op te halen, d.w.z. niet gebonden aan een specifieke energieleverancier. De batterij laadt op tegen een relatief lage prijs van de



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

dynamische prijs, rekening houdend met uw energieverbruik, dat de batterij in de loop van de tijd leert.

c. Manual: Hier kunt u handmatig meerdere laad-/ontlaadtijden toevoegen zoals u wilt

21:19		🗢 🗖
< Instelle	en van beleid voor o	pladen en
Zelf geïn	itieerd zelfconsı	umptiemodel
Annuleren	Bewerken	ок
Beginnen		Beëindigen
02:00	—	06:00
00 01	04 05	
02 :	00 — 06	: 00
03	01 07 02 ов	01 02
🥪 Laden	Ontladen	
0		w
Days		
SUN MON	TUE WED TH	U FRI SAT



 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

Stel de start-/eindtijd, opladen of ontladen, het gewenste laad-/ontlaadvermogen in (Let op: beperk uw ontlading tot 800 W, tenzij geïnstalleerd en beoordeeld door een gecertificeerde elektricien), dagen van regels zijn van toepassing op. U kunt meerdere laad- en ontlaadsessies op een dag toevoegen.

- 4. Tijd instellen: Gebruik dit alleen als u een andere tijd wilt instellen dan de tijd op uw mobiele telefoon (wanneer u zich in dezelfde tijdzone bevindt als de locatie van de batterij).
- 5. Fabrieksinstellingen: hiermee zet u de batterij terug naar de fabrieksinstellingen. Aanbevolen om dit te doen nadat u instructies van de klantenservice hebt ontvangen via de feedbackfunctie van de app
- 6. Back-upstrooom inschakelen: hiermee schakelt u de backupstroomaansluiting in of uit wanneer het apparaat niet op het net is aangesloten.
- 7. Netwerkvermogen configuratie: 800W als standaard. Schakel 2500W niet in tenzij geïnstalleerd door een gecertificeerde elektricien
- 8. Statistieken: Bekijk de laad- en ontlaadgeschiedenis per dag, maand of jaar.
- 9. Taalinstelling: Hiermee kunt u een andere taal dan de systeemtaal kiezen.
- 10. Apparaat delen: Als u wilt dat een andere Marstek-gebruiker uw Marstekapparaten kan zien en bedienen, kunt u deze delen met deze functie



Gebruikersfeedback: Wanneer u problemen hebt met uw batterij of CT-meters, schrijf het dan op en stuur feedback. Onze klantenservice zal u in principe binnen 24 uur feedback geven.

Disclaimer: Deze gids is gemaakt door MEAN WELL Europe NV (MWEU), importeur van Marstek thuisopslagbatterijen. De gids is ter referentie en MWEU is onder geen beding verantwoordelijk voor het gebruik, de installatie, de interpretatie of het misbruik van de unit. Raadpleeg bij twijfel altijd onze installateurs.

21:20			
<	Nieuwe uitgave		
Beschrijf in deta	ail het probleem dat je ond	ervindt	
		0/500	
Bijlage toevoegen			
+			
Alleen png-, jpg- e	n MP4-indelingen worden	ondersteund	
	Feedback indienen		
	Meer hulp		



 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

Werken met een smartmeter reader van derden partijen (App V1.6.22)

Momenteel ondersteund: HomeWizard P1 meter, Shelly Pro 3EM, etc.



Selecteer vanuit het Venus E Battery-overzicht CT in de groene linkerbenedenhoek



21:21			···· 🕈 🔲
<	CT-wee	ergave	Ċ
	Marstek CT0 중 Online	03	Wijzigen
Uitgangs	vermogen Referentie	Drie-fa (Fase A ·	sensom > + B + C)
Het appara realtime.	aat bewaakt het uitgangs	vermogen van	de fase in
-637			
• Total	: -5		
	e A: -531		
Phas Dhas	e B: 248		
Venu	e C: 278		

Selecteer Wijzigen in de rechterbovenhoek



Selecteer de gewenste 3e partij meter. Volgend voorbeeld voor Homewizard P1 Meter.





 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Zorg ervoor dat uw telefoon en de gewenste 3rd party meter zich in hetzelfde wifinetwerk bevinden. Sta de zoekopdracht toe



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01



Zodra uw P1-meter hier verschijnt, selecteert u deze. Selecteer OK en selecteer vervolgens het kruis in de linkerbovenhoek om de weergave te sluiten.

Let op: Het is belangrijk om bij de volgende stap onderaan op "Configureren" te klikken om de installatie te voltooien.



Let op: U moet "Lokale API" inschakelen vanuit de Homewizard Energy App om Venus E de outputdata van de P1 meter te laten lezen. Zie volgend scherm.

	16:11	ul 🕈 🚱
<	P1 Meter	····
ŧ	Overvoltage	>
ME	TER READINGS	
\downarrow	Power import high	2.259,96 kWh
\downarrow	Power import low	3.006,88 kWh
\uparrow	Power export high	1.553,58 kWh
\uparrow	Power export low	744,86 kWh
۵),	Gas	1.224,39 m³
~	· Voltage	244 V, 230 V, 233 V
Wi-	Fi 'KPNB97946'	100% 🧿
The	current Wi-Fi signal is reliable	e at 100%.
ME	TER SETTINGS	
{}	Local API	

Optie Lokale API inschakelen (Homewizard Energy App)



21:22		• • • •
<	CT-apparaat wijzigen	
CT toege	voegd	
-	CT003 acd92989147d	0
	Nieuw CT-apparaat toevoegen	
CT-apparat	uur van derden	
一日日	Shelly Pro 3EM	0
J	P1 Meter(Beta)	0
	EcoTracker(Beta)	
	Shelly EM Gen3	0
AL		
	Configureren	

Selecteer Configureren.



21:22		🕆 🗖
<	CT-apparaat wijzigen	
CT toegev	voegd	
	CT003 acd92989147d	0
	Nieuw CT-apparaat toevoegen	
CT-ap	uur van den	
	CT wordt geconfigureerd, verwacht dat het even duurt	С
	P1 Meter(Beta)	0
	EcoTracker(Beta)	
	Shelly EM Gen3	0
	Configureren	

Wacht op de configuratie , selecteer terug naar Venus E CT-weergave



Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen

 Tel:
 +31 (0)20 758 6000

 Fax:
 +31 (0)20 758 6001

 E-mail:
 info@meanwell.eu

 Web:
 www.meanwell.eu

 KvK Amsterdam:
 34246510

 BTW-nr.:
 NL8156.05.535.B01

21:23			i 🔶 🔲
<	CT-wee	ergave	Ċ
	P1 Meter(Be	ta)	Wijzigen
Uitgangs	svermogen Referentie	Diagnose I	bezig >
Het appar realtime.	araat bewaakt het uitgangs	vermogen van d	e fase in
• Tota	al: 25		
• Pha	ise A: -433		
Pha:	ise B: 240		
• Pha	ise C: 218		
	us E: -797		

Nu ziet u de Homewizard P1-weergave.